

GOLARKA DO UBRAŃ LINT REMOVER

MODEL: YX-5880

OBSŁUGA:

1. Dokładnie założyć osłonę (nie włączać golarki kiedy osłona jest luźna).
2. Włączyć urządzenie.
3. Delikatnie przesuwając golarkę po płasko ułożonym ubraniu.
4. Zmiatać kurz z ubrania za pomocą dołączonej szczotki, jednocześnie goląc.

UWAGA. Urządzenie nie działa w przypadku źle zamontowanych osłony oraz pojemnika.

ŁADOWANIE

1. Urządzenie można ładować w sieci o parametrach zgodnych z podanymi powyżej.
2. Wyłączyć urządzenie, podłączyć do przewodu elektrycznego i włożyć wtyczkę do gniazdka. Kiedy lampka wskazująca ładowanie świeci na czerwono, ładowanie trwa.
3. Wyłączyć urządzenie z prądu po zakończeniu ładowania.
4. Standardowy czas ładowania wynosi 8 godzin.
5. Unikać ładowania dłużej niż przez 24 godziny. Jeśli temperatura w pomieszczeniu jest wyższa od 40°C lub niższa niż 0°C, ładowanie będzie nieskuteczne i skróci trwałość baterii.

Wskazówki

1. Nie golić kłacek z ubrań kiedy ubranie znajduje się na cieple, grozi to okaleczeniem ciała.
2. Szczególną uwagę należy zachować przy goleniu następujących części ubrań:
– wokół guzików i zamków błyskawicznych; części wystających; łączeń; szwów; przedmiotów przyklejonych do ubrania; części delikatnych
3. Przed użyciem wypróbować w mało widocznym miejscu na ubraniu.
4. Przesuwać urządzenie zgodnie ze wzorem na ubraniu.
5. W przypadku opornych kłacek przesuwając urządzenie wzdłuż wzoru pionowo i poziomo.
6. W przypadku cienkich ubrań złożyć dwie warstwy ubrania i golić np. na desce do prasowania
7. Unikać włączania golarki kiedy nie zbiera kłacek, tarcie między osłoną a wewnętrznym nożykiem może się zwiększyć i skrócić trwałość osłony i nożyka.

KONSERWACJA I CZYSZCZENIE

Gdy pojemnik napęłni się w około 80%, należy wyczyścić pojemnik i wewnętrzne nożyki.

- przed czyszczeniem odłączyć urządzenie od sieci i wyłączyć
- urządzenia nie wolno zanurzać w wodzie
- nie używać silnych lub niszczących powierzchnię środków czystości i produktów do czyszczenia
- obudowę przecierać wilgotną szmatką



IMPORTER
GOTEL Sp. z o.o. Sp. k.
Kolonia Porosły 53
16-070 Choroszcz
www.gotel.pl
MADE IN CHINA

Informacja dla użytkowników o pozbywaniu się urządzeń elektrycznych i elektronicznych (dotyczy gospodarstw domowych)

Przedstawiony symbol umieszczony na produktach lub dołączonej do ich dokumentacji informuje, że niesprawnych urządzeń elektrycznych lub elektronicznych nie można wyrzucać razem z odpadami gospodarczymi. Prawidłowe postępowanie w razie konieczności pozbycia się urządzeń elektrycznych lub elektronicznych, utylizacji, powtórnego użycia lub odzysku podzespołów polega na przekazaniu urządzenia do wyspecjalizowanego punktu zbiórki, gdzie będzie przyjęte bezpłatnie. W niektórych krajach produkt można oddać lokalnemu dystrybutorowi podczas zakupu innego urządzenia. Prawidłowa utylizacja urządzenia umożliwia zachowanie cennych zasobów i uniknięcie negatywnego wpływu na zdrowie i środowisko, które może być zagrożone przez nieodpowiednie postępowanie z odpadami. Szczegółowe informacje o najbliższym punkcie zbiórki można uzyskać u władz lokalnych. Nieprawidłowa utylizacja odpadów zagrożona jest karami przewidzianymi w odpowiednich przepisach lokalnych.

Użytkownicy w krajach Unii Europejskiej

W razie konieczności pozbycia się urządzeń elektrycznych lub elektronicznych, prosimy skontaktować się z najbliższym punktem sprzedaży lub dostawcą, który udzieli dodatkowych informacji.

Pozbywanie się odpadów w krajach poza Unią Europejską

Taki symbol jest ważny tylko w Unii Europejskiej. W razie potrzeby pozbycia się niniejszego produktu prosimy skontaktować z lokalnymi władzami lub ze sprzedawcą celem uzyskania informacji o prawidłowym sposobie postępowania.