

Aparat fotograficzny dziecięcy żabka X5



Cena: 65,26 zł

Opis słownikowy

| | |
|------------------------------|---------------|
| Czas wysyłki | 2 dni robocze |
| Ilość w opakowaniu zbiorczym | 1 sztuka |
| Producent | Revento |

Opis produktu

Aparat cyfrowy dla dzieci Żabka to wyjątkowy prezent, który z pewnością wywoła uśmiech na twarzy każdego malucha. Wyposażony w funkcję robienia zdjęć i nagrywania filmów, pozwala dzieciom na rozwijanie kreatywności i uchwycenie najpiękniejszych chwil. Dzięki kolorowej nakładce w formie żabki oraz dodatkowym grom zręcznościowym, aparat staje się nie tylko narzędziem do tworzenia wspomnień, ale także źródłem doskonałej zabawy.

- Oryginalny design: Aparat w formie żabki, który z pewnością spodoba się najmłodszym.
- Funkcja robienia zdjęć: Umożliwia dzieciom uchwycenie barwnych i ciekawych fotografii.
- Nagrywanie filmików: Dzieci mogą tworzyć swoje własne filmy i zapisywać wspomnienia.
- Gry zręcznościowe: Pięć wbudowanych gier (min. Snake, Tetris, Sokoban) zapewniają dodatkową rozrywkę.

Specyfikacja:

Model: Aparat dla dzieci - żabka

Kolor: Zielony

Materiał: Tworzywo sztuczne

Waga: 85g

Wymiary: 9,5 x 6 x 3,5 cm

Liczba sztuk w kartonie zbiorczym: 60

EAN: 5905567361289

Marka

BETTER TOYS

Gwarancja

Gwarancja producenta na 2 lata

EAN

5905567361289

Model

Aparat dla dzieci X5 - Żabka

Stan

Nowy

Kolor

Zielony/Szmaragdowy

Materiał

Tworzywo sztuczne

Waga

85 g

Wymiary walizki

9,5 x 6 x 3,5 cm

Ilość wbudowanych gier

5

Przekątna ekranu

2"

Jakość video

1080p

Czas ładowania

2 - 3h

Stabilizacja

brak stabilizacji

Złącza

microUSB

Pojemność baterii

600 mAh

Napięcie ładowania

DC-5V/1A

Zawartość zestawu

- Aparat dla dzieci
- Kabel USB
- Karta pamięci 32 GB
- Czytnik karty pamięci
- Smycz na szyję

Gwarancja producenta na 2 lata

INSTRUKCJA

Bezpieczeństwo Twojego dziecka jest dla nas najwyższym priorytetem. Zawsze uważnie czytaj i postępuj zgodnie z tymi instrukcjami, aby zapewnić przyjemną i bezpieczną zabawę. Zachowaj tę instrukcję do wykorzystania w przyszłości.

BEZPIECZEŃSTWO

- **Wymagany nadzór osoby dorosłej:** Ta zabawka jest dopuszczona do użytku przez dzieci powyżej wymaganego wieku. Aby zapewnić bezpieczną zabawę, przez cały czas wymagany jest nadzór osoby dorosłej.
- **Ryzyko zadławienia:** Ta zabawka zawiera małe części, które mogą stwarzać ryzyko zadławienia. Trzymać z dala od dzieci poniżej wymagań.
- **Unikaj wody:** Nie zanurzaj zabawki w wodzie. Może to spowodować uszkodzenie elementów elektronicznych i stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa.
- **Bezpieczeństwo baterii:** Jeśli zabawka korzysta z baterii, używaj wyłącznie zalecanego typu. Nie mieszaj starych i nowych baterii ani baterii różnych typów. Wyjmij baterie, jeśli zabawka nie będzie używana przez dłuższy czas.
- **Trzymaj z daleka od gorąca:** Nie umieszczaj zabawki w pobliżu źródeł ciepła, takich jak grzejniki, piece lub bezpośrednie światło słoneczne. Nadmierne ciepło może spowodować uszkodzenie lub spowodować ryzyko pożaru.
- **Regularne czyszczenie:** Regularnie czyść zabawkę wilgotną szmatką. Nie używaj żrących środków chemicznych ani nie zanurzaj zabawki w wodzie.
- **Kontrole konserwacyjne:** Wykonuj regularne kontrole konserwacyjne, aby upewnić się, że wszystkie części działają prawidłowo.
- **Gwarancja producenta na 2 lata :** Producent gwarantuje naprawę lub wymianę sprzętu do 24 miesięcy od daty zakupu. Skontaktuj się ze sklepem za pośrednictwem formularza reklamacji aby zamówić kuriera który odbierze sprzęt z Twojego domu.

Galeria

