

Kostka sensoryczna Marchewkowy ogród

Cena: 46,84 zł



Opis słownikowy

Czas wysyłki	2 dni robocze
Ilość w opakowaniu zbiorczym	1 sztuka
Producent	Revento

Opis produktu

Kostka sensoryczna to doskonała zabawka edukacyjna, stworzona z myślą o rozwoju motorycznym i poznawczym dzieci. Przeznaczona dla maluchów 36m+, wspiera naukę kolorów, kształtów oraz koordynację wzrokowo-ruchową. Drewniana konstrukcja i nietoksyczne farby zapewniają bezpieczeństwo i długotrwałą zabawę.

- Edukacja przez zabawę: Uczy rozpoznawania kolorów i kształtów oraz rozwija koordynację wzrokowo-ruchową.
- Bezpieczeństwo: Wykonana z trwałego drewna, malowana bezpiecznymi, nietoksycznymi farbami, spełnia normy CE i EN71.
- Różnorodność elementów: Zawiera 12 klocków, 8 marchewek, 10 robaków oraz wózek, zapewniając wiele możliwości kreatywnej zabawy.

Specyfikacja:

Model: Kostka edukacyjna - Marchewkowy ogród

Marka: BETTER TOYS

Kolor: Wielokolorowy

Materiał: Drewno

Wymiary: 21.5 x 16.2 x 9 cm

Liczba sztuk w kartonie zbiorczym: 24

EAN: 5905567363085

Marka

BETTER TOYS

Gwarancja

Gwarancja producenta na 2 lata

EAN

5905567363085

Model

Kostka edukacyjna - Marchewkowy ogród

Stan

Nowy

Kolor

wielokolorowy

Materiał

Drewno

Wymiary

21.5 x 16.2 x 9 cm

Certyfikaty, opinie, atesty

CE, EN71

Wiek

36m+

Gwarancja producenta na 2 lata

INSTRUKCJA

Bezpieczeństwo Twojego dziecka jest dla nas najwyższym priorytetem. Zawsze uważnie czytaj i postępuj zgodnie z tymi instrukcjami, aby zapewnić przyjemną i bezpieczną zabawę. Zachowaj tę instrukcję do wykorzystania w przyszłości.

BEZPIECZEŃSTWO

- Wymagany nadzór osoby dorosłej: Ta zabawka jest dopuszczona do użytku przez dzieci powyżej wymaganego wieku. Aby zapewnić bezpieczną zabawę, przez cały czas wymagany jest nadzór osoby dorosłej.
- Ryzyko zadławienia: Ta zabawka zawiera małe części, które mogą stwarzać ryzyko zadławienia. Trzymać z dala od dzieci poniżej wymagań.

- Unikaj wody: Nie zanurzaj zabawki w wodzie. Może to spowodować uszkodzenie elementów elektronicznych i stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa.
- Bezpieczeństwo baterii: Jeśli zabawka korzysta z baterii, używaj wyłącznie zalecanego typu. Nie mieszaj starych i nowych baterii ani baterii różnych typów. Wyjmij baterie, jeśli zabawka nie będzie używana przez dłuższy czas.
- Trzymaj z daleka od gorąca: Nie umieszczaj zabawki w pobliżu źródeł ciepła, takich jak grzejniki, piece lub bezpośrednie światło słoneczne. Nadmierne ciepło może spowodować uszkodzenie lub spowodować ryzyko pożaru.
- Regularne czyszczenie: Regularnie czyść zabawkę wilgotną szmatką. Nie używaj żrących środków chemicznych ani nie zanurzaj zabawki w wodzie.
- Kontrole konserwacyjne: Wykonuj regularne kontrole konserwacyjne, aby upewnić się, że wszystkie części działają prawidłowo.
- Gwarancja producenta na 2 lata : Producent gwarantuje naprawę lub wymianę sprzętu do 24 miesięcy od daty zakupu. Skontaktuj się ze sklepem za pośrednictwem formularza reklamacji aby zamówić kuriera który odbierze sprzęt z Twojego domu.

Galeria

