szybkikoszyk_pl
Jana Styki 11, Piła
601 659 823

Odświeżacz powietrza i wkład Air Wick Pure wiosenna świeżość 250 ml

Cena: 32,79 zł

Opis słownikowy

Czas wysyłki	2 dni robocze
Ilość w opakowaniu zbiorczym	4 sztuki
Producent	Benckiser

Opis produktu

Air Wick Automatyczny odświeżacz powietrza i wkład wiosenna świeżość 250 ml

Marka
Air Wick

Cechy
aż do 70 dni świeżości*, toaleta, łazienka, kuchnia, *w oparciu o najniższy poziom intensywności zapachu

Zawartość opakowania
Zawiera, Urządzenie, Wkład, Baterię

Marka standaryzowana
Marka: Air Wick

Adres kontaktowy
ul. Okunin 1, 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki

Opis produktu

Odświeżacz automatyczny Air Wick Freshmatic Wiosenna Świeżość 250ml Zalety automatycznego odświeżacza powietrza: • ORYGINALNY wkład do Automatycznego Odświeżacza Powietrza Freshmatic • Zapach wiosennej świeżości pełnej kwiatów i świeżego powietrza • Neutralizuje nieprzyjemne zapachy dzięki unikatowej technologii 24/7 Odor Stop • Uwalnia nawet 2400 dawek zapachu • Zapach wystarcza nawet na 70 dni* • 3 poziomy intensywności zapachu do wyboru • Wygodny i prosty w obsłudze • Nowoczesny i designerski wygląd Co roku jest taki dzień. Nieraz w kwietniu, nieraz już w marcu. Dzień, w którym inaczej się oddycha, a słońce jakby cieplej świeci. Kolory i zapachy są bardziej soczyste, jaskrawe i intensywne. Ptaki śpiewają już inaczej, a człowiek uśmiecha się sam do siebie. Wiosna co roku jest inna, ale zawsze jest świeża. We wkładzie zapachowym Air Wick Freshmatic Wiosenna Świeżość zatrzymaliśmy tę chwilę dla Ciebie i Twojego domu.Naturalne olejki eteryczne gwarantują intensywność zapachu, a możliwość regulacji pozwala na wypełnienie domu świeżością nawet do 70 dni. Wkład uwalnia nawet 2400 dawek zapachu. Wystarczy, że włożysz go do urządzenia, wybierzesz odpowiednią intensywność zapachu (jedną z trzech), ustawisz Air Wick Freshmatic w dowolnym miejscu (min. 2 metry nad ziemią) i możesz cieszyć się ulubionym aromatem. *W oparciu o najniższy poziom intensywności zapachu. Air Wick Freshmatic Wiosenna Świeżość z unikalną technologią 24/7 Odor Stop. Sposób użycia: Powieś urządzenie na ścianie lub połóż je na dowolnym meblu (min. 2 metry nad ziemią) i włącz, by móc cieszyć się ulubionym zapachem przez długi czas. Komplet zawiera automatyczny dyfuzor, wkład oraz 2 baterie AA.

Pozostałe informacje
Air Wick jest zastrzeżonym znakiem towarowym grupy Reckitt Benckiser.

Dodatkowe informacje
Dodatkowa informacja o składnikach: www.rbeuroinfo.com

Kontakt
RB (Hygiene Home) Poland Sp. z o.o.

Logotypy stron trzecich
Znak CE – zgodność z przepisami UE, Green Dot

Przygotowanie i stosowanie
Instrukcja użycia Zawsze kieruj wylot urządzenia z dala od twarzy

Rodzaj przechowywania

Typ: Przechowywać w temperaturze otoczenia

Rozmiar opakowania
250

Jednostka (tekst opisowy)
ml

Recykling - pozostały tekst

Średnia miara
Średnia miara (e)

Rodzaj materiału opakowania
Oznaczenie materiału: 21 - Tektura płaska

Jednostka (specyficzna)
Jednostka (specyficzna): Mililitrów

Rodzaj opakowania
Typ: Pudełko

Wymiar liczbowy
Wymiar liczbowy: 250

Pochodzenie
Tekst dowolny o pochodzeniu: Urządzenie wyprodukowano w Wietnamie / Chinach. Wkład zapachowy wyprodukowano w UK.

Wymiary od dostawcy
Wysokość na półce: 206
Szerokość na półce: 152
Głębokość na półce: 89

Waga od dostawcy
Waga brutto: 563

Jednostka sprzedażowa - od dostawcy
Wysokość: 206
Szerokość: 152
Głębokość: 89

Adres zwrotny
RB (Hygiene Home) Poland Sp. z o.o., ul. Okunin 1, 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki
Infolinia: 22 541 91 15 (od 9 do 17)

Adres dystrybutora
RB (Hygiene Home) Poland Sp. z o.o., ul. Okunin 1, 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki
Infolinia: 22 541 91 15 (od 9 do 17)

Telefon kontaktowy
Infolinia: 22 541 91 15

Numer fax

Email kontaktowy

Adres internetowy

Media społecznościowe

Ostrzeżenie dotyczące bezpieczeństwa
Air Wick Automatyczny odświeżacz powietrza Wiosenna świeżość. Niebezpieczeństwo. Skrajnie łatwopalny aerozol. Pojemnik pod ciśnieniem: Ogrzanie grozi wybuchem. Chronić przed dziećmi. W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza, należy pokazać pojemnik lub etykietę. Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić. Nie rozpylać nad otwartym ogniem lub innym źródłem zapłonu. Nie przekłuwać ani nie spalać, nawet po zużyciu. W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. Chronić przed światłem słonecznym. Nie wystawiać na działanie

temperatury przekraczającej 50°C/122°F. Zawartość/pojemnik usuwać zgodnie z miejscowymi/regionalnymi/krajowymi/międzynarodowymi przepisami. Zawiera Hexyl Cinnamal i Tetramethyl acetyloctahydronaphthalenes. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej. Osoby cierpiące na nadwrażliwość zapachową powinny zachować ostrożność przy stosowaniu tego produktu. Odświeżacze powietrza nie mogą zwolnić z przestrzegania zasad postępowania w zakresie higieny. Używaj zgodnie z przeznaczeniem. CHRONIĆ PRZED DZIEĆMI I ZWIERZĘTAMI DOMOWYMI. Używać w dobrze wentylowanych pomieszczeniach. UPEWNIJ SIĘ, ŻE URZĄDZENIE JEST WYŁĄCZONE (PRZEŁĄCZNIK W POZYCJI "OFF"), ZANIM WYMIENISZ WKŁAD ZAPACHOWY. Przeczytaj i przestrzegaj instrukcji na opakowaniu wkładu. Używaj wyłącznie wkładów Air Wick. ŚRODKI OSTROŻNOŚCI: Przed użyciem zapoznaj się ze środkami ostrożności i instrukcją, którą zachowaj. Urządzenie działa na baterie. DO UŻYTKU WYŁĄCZNIE DLA DOROSŁYCH. Nie przeznaczone do użytku przez dzieci ani osoby o obniżonej sprawności ruchowej, sensorycznej lub umysłowej. USTAW URZĄDZENIE POWYŻEJ WYSOKOŚCI OCZU (MIN. 2 M NAD PODŁOGĄ). Używaj tylko baterii alkalicznych. Upewnij się, że bateria jest prawidłowo umieszczona w urządzeniu, zgodnie z oznaczeniami (+) i (-). Jeśli nastąpi jakikolwiek wyciek z baterii, usuń ją i wyczyść dokładnie urządzenie. Jeśli nie zamierzasz używać urządzenia przez dłuższy czas, wyjmij baterię. Jeżeli planujesz ponadtygodniowy pobyt poza domem, wyłącz urządzenie. Chronić urządzenie przed źródłem ciepła, ogniem, urządzeniami elektrycznymi i przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych (>50°C). Baterie nie powinny być narażone na działanie wody, ognia czy wysokich temperatur. Nie powoduj spięcia. Nie ładuj baterii. Utylizacja: należy wziąć pod uwagę obowiązujące normy prawne. Wyjąć baterię. Zutylizuj zużyty pojemnik po wkładzie. Urządzenie wyrzuć do odpowiednio oznaczonego kosza. Zanim wymienisz wkład zapachowy upewnij się, że przełącznik urządzenia jest w pozycji „OFF". Przed włączeniem, skieruj wylot urządzenia z dala od twarzy. Urządzenie automatycznie uwolni zapach 15 sekund po włączeniu. Ze względów bezpieczeństwa należy przestrzegać instrukcji użycia na opakowaniu. UWAGA: Używać zgodnie z przeznaczeniem. Rozmyślne nadużycie przez świadome wytwarzanie wysokich stężeń i wdychanie zawartości może być szkodliwe lub śmiertelne. Nie wdychać aerozolu. Używać w dobrze wentylowanych pomieszczeniach. Ekstremalne temperatury mogą wystąpić w samochodach, okolicach piekarników i kominków. Opakowania po produkcie mogą być poddane recyklingowi jedynie po ich całkowitym opróżnieniu. Symbol przekreślonego kosza wskazuje na selektywne zbieranie sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Urządzenie zawiera 1 baterię typu AA. Usuwanie: Kiedy bateria się wyczerpie wymień ją na nową. Zużytą baterię usuwaj zgodnie z lokalnymi przepisami. Zakazuje się umieszczania zużytych baterii i zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego razem z innymi odpadami z

gospodarstwa domowego. Do utylizacji tego typu produktów służą odpowiednie punkty zajmujące się recyklingiem zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Prawidłowa utylizacja zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego zapobiega potencjalnym negatywnym skutkom dla środowiska i zdrowia ludzi, które mogłyby mieć miejsce w przypadku niewłaściwego postępowania z odpadami tego produktu. Odpowiedni recykling pomaga w zachowaniu zasobów naturalnych.

Słowa kluczowe SEO

A.I.S.E. Ostrzeżenia

Przechowywać poza zasięgiem dzieci, Unikać kontaktu z oczami. W razie kontaktu dokładnie przemyć oczy wodą

Regulacje CLP

płomień: Niebezpieczeństwo

Podzielony opis produktu

Nazwa funkcjonalna: Automatyczny odświeżacz powietrza i wkład
Wariant: wiosenna świeżość

Galeria